Owner's Manual for Kids Ride-On

Manuel du propriétaire Bicyclette pour Enfants

This manual contains important safety, assembly, operation and maintenance information.
Please read and fully understand this manual before operation.
Save this manual for future reference.

Ce manuel contient des renseignements relatifs à la sécurité, l'assemblage, le fonctionnement et l'entretien du produit.

Lire et s'assurer d'avoir bien compris ce manuel du propriétaire avant toute utilisation du produit.
Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

H-Sidewalk-Rideon EN FR 102913 **m0148**
Copyright Huffy Corporation 2013

Kids Ride-On

Thank you for your purchase.
If this product does not meet your expectations, if you have any questions or if there are any damaged parts, before returning it to the store, please contact customer service.

These instructions are generalized for direct drive ride-on products. The image might not look exactly like your product, the assembly instructions and warnings are correct.

Please keep this sheet for future reference.

WARNING:

Adult assembly is required. Keep small loose parts and plastic bags out of the reach of children.

WARNING:

1) Adult supervision is required.
2) Obey all local laws.
3) This unit is recommended for ages 3 years & up.
4) Max weight is 60 lbs. (27 kg)
5) Never ride with more than one person.
6) Do not ride the product over large objects.
7) Ride on smooth paved surfaces away from motor vehicles.
8) Do not ride the product near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, and swimming pool areas.
9) Do not ride at dusk, at night or at times of limited visibility.
10) Do not ride the product in wet weather.
11) Wear protective clothing when using the product, including an approved helmet and shoes.
12) Do not ride wearing anything that obstructs hearing or visibility.
13) Replace worn or broken parts immediately.
14) DO NOT REMOVE THE STABALIZING WHEELS
15) THIS IS A DIRECT DRIVE PRODUCT, IT DOES NOT HAVE A BRAKE

All components are warranted against manufacturing defects for six (6) months from the date of purchase.

Assembly Instructions

Note: All models may not have all parts and features shown. Assembly of all models is similar.
Assemble the product as shown in the diagram. Some items may have been pre-assembled.

1) Install the fork onto the frame as shown, with the slot in the steerer tube oriented toward the rear.
2) Place the clamp assembly onto the steerer tube with the open end of the clamp in-line with the slot in the steerer tube.
3) Slide the clamp cover as far up the stem as possible.
4) Insert the handlebar stem into the steerer tube. Ensure the minimum insertion mark on the stem is not visible – below the top of the steerer tube.
5) Align the handlebar so that they are perpendicular with the rear wheel.
6) Secure the handlebar in the steerer tube with the clamp.
7) Check that the clamp is tight enough so that the handlebar will not rotate inside the steerer tube.
8) Install the seat onto the frame (this is pre-assembled on some models). Ensure that the minimum insertion mark on the seatpost is not visible – below the top of the frame.
9) Ensure the seat clamp hardware is sufficiently tightened to hold the seat firmly onto the frame.
10) Insert each front wheel lug into the fork tube as shown. (This is easily accomplished with the product upside down resting on the handlebar & seat.) Secure the lugs onto the fork with the hardware. Sufficiently tighten the hardware to hold the lugs.
11) Install the side plates using the hardware provided (ties, screws or snaps).
12) Insert the rear wheel into the frame.
13) Install the wheel stabilizers and hardware as shown. Ensure the anti-rotation tab on the stabilizer hardware is located in the slot in the frame. Sufficiently tighten the rear axle hardware to hold the wheel onto the frame.
Note: The wheel stabilizers are not intended to be removed. The product will be difficult to ride without them.
14) Install any accessories provided.
15) Ensure all the hardware is tight, and will not come off.

Check the product and secure all fasteners before each use.

Parts List

Description	Qty
Frame	1
Front Wheel Ass'y (includes pedals)	1
Fork Ass'y	1
Handlebar Ass'y	1
Seat & Seatpost Ass'y	1
Wheel Stabilizer Ass'y	2
Stem Clamp Ass'y	1
Stem Clamp Cover	1
Front Wheel Hardware	2
Rear Wheel Hardware	2
Seat Mount Clamp & H'ware	1
Fork Stem Bushings	2
Side plates	2

Accessories: (some models)
Front & Rear Fenders
Handlebar Pad
Handlebar Plaque
Handlebar Sound Plaque
Front Basket
Streamers / Bell

Maintenance

This product does not require maintenance. However the unit should be checked periodically for loose, worn or damaged parts. Tighten any that are loose, and replace any worn or damaged parts immediately.
This product does not require lubrication.
Periodic cleaning will prolong the useful life of the product.

Tools Required for Assembly: 12; 13; and 14mm wrenches, or small adjustable wrench.



Seat to Seat Post (Single Bolt Style): Some models are equipped with a seat and seat post assembly that uses a Single Bolt and Nut (A) to secure the Seat (B) to the seat post. The seat is assembled to the seat post at the factory.



Ensure the Seat is secure to the Seat Post and the seat bolt is tightened. Recommended torque = 7.3 ft-lbs (10 N•m).

Bicyclette pour enfants

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Si ce produit ne vous donne pas entière satisfaction, si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées, veuillez contacter le service à la clientèle avant de le retourner au magasin :

customer.service@huffybikes.com

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

MISE EN GARDE : Doit être assemblé par un adulte. Mettez les petites pièces en vrac et les sacs en plastique hors de la portée des enfants.

Avertissement :

1) La supervision par un adulte est impérative.
2) Veuillez vous conformer aux lois locales.
3) Cette unité est recommandée pour les âges 3 années et en haut.
4) Poids maximum 27 kg (60 lb)
5) Ne mettez en aucun cas plus d'une personne dessus.
6) En le conduisant, ne passez pas sur de gros objets.
7) Conduisez sur des surfaces à revêtement lisse, à l'écart de véhicules automobiles.
8) Ne le conduisez pas près des escaliers, dans les zones à fortes pentes, les collines, les routes et allées ou près des piscines
9) Ne permettez pas à un enfant de le conduire à la tombée de la nuit, la nuit, ou quand la visibilité est insuffisante.
10) Ne le conduisez pas par temps de pluie.
11) Portez des vêtements de protection quand vous utilisez ce produit, ainsi qu'un casque homologué et des chaussures.
12) Ne le conduisez pas en portant quoique ce soit qui gêne votre ouïe ou votre visibilité.
13) Remplacez immédiatement toute pièce usée ou endommagée.
14) N'ENLEVEZ PAS LES ROUES STABILISATRICES
15) CE PRODUIT EST À CONDUITE DIRECTE ET N'A PAS DE FREINS

Tous les éléments sont garantis contre tout défaut de fabrication pour une durée de six (6) mois à partir de la date d'achat.

Instructions de montage

Remarque : Certains modèles peuvent ne pas avoir tous les éléments ou caractéristiques illustrés ici. Le montage de tous les modèles est semblable.
Montez le produit tel qu'indiqué sur le schéma. Certains éléments peuvent avoir été pré-assemblés.

1) Installez la fourche dans le cadre comme indiqué, avec la fente dans le tube pivot orientée vers l'arrière.
2) Placez le collier sur le tube pivot, avec le côté ouvert aligné avec l'encoche.
3) Faites glisser la bague de dessus du collier sur la potence du guidon le plus haut possible.
4) Insérez la potence du guidon dans le tube pivot. Assurez-vous que le repère d'insertion minimum n'est pas visible et qu'il est sous la partie supérieure du tube pivot.
5) Positionnez le guidon perpendiculairement à la roue arrière.
6) Fixez le guidon dans le tube avec le collier de serrage (Recommandé Moment de torsion = 21 - 26 Nm).
7) Vérifiez que le collier est suffisamment serré pour que le guidon ne tourne pas à l'intérieure du tube pivot.
8) Installez la selle sur le cadre (elle est pré-assemblé sur certains modèles). Assurez-vous que le repère d'insertion minimum de la tige de la selle n'est pas visible et qu'il est sous la partie supérieure du cadre.
9) Assurez-vous que le collier de serrage de la selle est suffisamment serré pour que la selle soit solidement fixée sur le cadre (Recommandé Moment de torsion = 21 - 26 Nm).
10) Placez l'axe de la roue avant dans les encoches de la fourche, tel qu'illustré. (Cela peut se faire facilement en retournant le produit, pour le faire reposer sur le guidon et la selle). Fixez solidement les extrémités de l'axe de la roue dans les encoches de la fourche avec les écrous. Serrez bien les écrous pour maintenir l'axe dans les encoches.
11) Installer les plaques latérales utilisant le matériel fourni (les attaches, les vis ou les fermoirs).
12) Insérez la roue arrière dans le cadre.
13) Montez les roues stabilisatrices et les accessoires tel qu'illustré. Assurez-vous que la butée anti-rotation des accessoires des stabilisateurs est bien logée dans la fente du cadre. Serrez bien les écrous de l'axe afin que celui-ci ne puisse sortir des encoches du cadre (Recommandé Moment de torsion = 25 - 30 Nm).
Remarque : Il n'est pas prévu que le produit soit utilisé sans les roues stabilisatrices. Sans elles il serait difficile à conduire.
14) Installer n'importe quels accessoires fournis.
15) Assurez-vous que tous les accessoires sont fixés solidement, et ne risquent pas de se détacher.

Veuillez effectuer cette vérification avant chaque utilisation.

Liste des pièces

Description	Qté
Cadre	1
Roue avant (pédales incluses)	1
Fourche	1
Guidon	1
Selle avec sa tige	1
Roues stabilisatrices	2
Collier de potence	1
Bague de dessus du collier de la potence	1
Matériel pour la roue avant	2
Matériel pour la roue arrière (écrous et rondelles inclus)	2
Collier de montage de la selle et matériel connexe (pré-assemblé sur certains modèles)	1
Bifurquer les Bagnes de Tige	2
Le côté Plaque	2

Accessoires : (pour certains modèles)
Garde-boue avant et arrière
Poignées de guidon
Plaque avant
Panier avant
Les banderoles
La Cloche

Entretien

Ce produit ne nécessite aucun entretien. Toutefois il doit être inspecté périodiquement, afin d'identifier les pièces desserrées, usées ou endommagées. Resserrez celles qui en ont besoin et remplacez immédiatement celles qui sont usées ou endommagées.

Aucune lubrification n'est nécessaire.

Un nettoyage régulier prolongera la durée d'utilisation du produit.

Outils nécessaires au montage : clés de 12, 13, et 14 mm, ou petite clé anglaise.
Recommandé - la Clé plate de Moment de torsion



Siège pour poser le courrier (style simple de boulon) :
Quelques modèles sont équipés d'un ensemble de siège et de poteau de siège qui utilise un boulon (A) et un écrou simples pour fixer le siège au poteau de siège (B). Le siège est assemblé au poteau de siège à l'usine.



Assurez que le siège est sûr au courrier de siège et le boulon de siège est serré. Couple recommandé = 10 N•m.

Huffy Corporation Limited Warranty

Part or model specifications are subject to change without notice.
This Limited Warranty is the only warranty for this product. There are no express warranties. The only uses for this product are described in this manual. Warranty registration is not required. This limited warranty extends only to the original consumer and is not transferable.

What does this Limited Warranty cover?
This Limited Warranty covers all parts of the product.

What must you do to keep the Limited Warranty in effect?
This Limited Warranty is effective only if:

- the product is completely and correctly assembled;
- the product is used under normal conditions for its intended purpose (see “Warnings” for excluded activities);
- the product receives all necessary maintenance and adjustments.

What is not covered by this Limited Warranty?
This product is designed for recreational use only. This Limited Warranty does not cover normal wear and tear, normal maintenance items, or any damage, failure, or loss that is caused by improper assembly, maintenance, adjustment, storage, or use.

This Limited Warranty is void if the product is ever:

- used for stunt riding, jumping, acrobatics, or similar activity;
- ridden by more than one person at a time, or the weight limit is exceeded;
- used in a manner contrary to the instructions in this manual.

How long does this Limited Warranty Last?
All components are warranted for 6 months from the date of purchase.

What will the manufacturer do?
The manufacturer will replace, without charge to you, any component found to be defective. The original owner must pay all labor and transportation charges associated with the repair or warranty work.

How do you get service?
Contact Huffy Consumer Service.
See included list for Customer Contact information.

What rights do you have?
This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

Garantie limitée de Huffy Corporation

Les caractéristiques techniques des pièces ou des modèles peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Cette garantie limitée exclut toute autre garantie pour ce produit. Il n'existe aucune garantie expresse. L'utilisation de ce produit est limitée à celle décrite dans ce manuel. L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire. Cette garantie limitée s'applique au premier acheteur et n'est pas transférable.

Ce qui est couvert par cette garantie limitée ?

Cette garantie limitée couvre toutes les pièces du produit.

Comment maintenir la garantie limitée en vigueur ?

Cette garantie limitée ne s'applique que si :

- le produit est complètement et correctement assemblé ;
- le produit est utilisé dans des conditions normales et pour l'usage prévu (se reporter à la rubrique « Avertissements » pour prendre connaissance des utilisations exclues) ;
- l'entretien et les réglages requis ont été effectués.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée ?

Ce produit a été conçu uniquement pour une utilisation récréative. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale, les articles pour la maintenance normale, ou tout dommage, défectuosité ou perte consécutifs à un assemblage, un entretien, un réglage, un entreposage ou une utilisation inadaptés ou incorrects.

Cette garantie limitée est annulée si le produit est :

- utilisé pour faire des acrobaties, du saut, de la voltige ou toutes activités du même genre ;
- conduit par plus d'une personne à la fois, ou si le poids maximum autorisé est dépassé ;
- utilisé d'une façon contraire aux instructions contenues dans ce manuel.

Quelle est la durée de cette garantie ?

Tous les éléments sont garantis 6 mois à partir de la date d'achat.

Que fera le fabricant ?

Le fabricant remplacera gratuitement tout élément qui sera considéré comme défectueux. Le premier acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et de transport associés à la réparation ou au travail effectué au titre de la garantie.

Comment obtenir le service de la garantie?

Contacter le service à la clientèle de Huffy.
Consulter la liste ci-jointe pour toute information sur la façon de contacter le service à la clientèle.

Quels sont les droits du premier acheteur?

Cette garantie limitée donne au premier acheteur des droits légaux spécifiques. Il peut également bénéficier d'autres droits variant d'un État à un autre.

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT:
ALWAYS WEAR YOUR HELMET WHEN RIDING THIS PRODUCT!
USE SIEMPRE EL CASCO AL MONTAR ESTE PRODUCTO!
TOUJOURS PORTER VOTRE CASQUE LORSQUE CIRCONSCRIPTION CE PRODUIT !

CORRECT
Correcto



INCORRECT
Incorrecto

- Helmet should sit level on your head and low on your forehead
- Adjust the strap sliders below the ear on both sides.
- Buckle the chin strap. Adjust strap until it is snug.
- No more than two fingers should fit between the strap and your chin.
- A proper fitting helmet should be comfortable and not rock forward/backward or side to side.
- Always read the user manual that comes with your helmet to make sure it is fitted and attached properly to the wearer's head according to the fitting instructions described in the user manual.

- Casco nivel debe sentarse sobre su cabeza y baja en la frente.
- Ajuste la correa controles deslizantes por debajo de la oreja en ambos lados.
- Hebilla el barboquejo. Ajustar la tira hasta que quede bien ajustado.
- No hay más que dos dedos deben encajar entre la correa y la barbilla.
- El uso de un casco debe ser cómoda y no rock hacia delante o hacia atrás o de lado a lado.
- Siempre lea el manual del usuario que viene con su casco para asegurarse de que se encuentra instalado y conectado correctamente a la cabeza de acuerdo con el manual de montaje se describe en el manual del usuario.

- Casque devrait siéger niveau sur votre tête et faible sur votre front.
- Régler la sangle curseurs au-dessous de l'oreille des deux côtés.
- Boucle de la jugulaire. Régler l'attache jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
- Pas plus de deux doigts devraient monter entre la sangle et le menton.
- Un bon raccord casque doit être confortable et pas rock avant/arrière ou de côté à côté.
- Toujours lire le manuel d'utilisation fourni avec votre casque pour s'assurer qu'il est monté et fixé correctement à la tête du porteur selon la notice de montage décrit dans le manuel de l'utilisateur.

Check **www.Huffy.com** for the current contact information
www.Huffy.com para comprobar la información de contacto actual
Vérifier **www.Huffy.com** pour les informations de contact actuelles

H Helmet EN-SP-FR 100512 i0035